

Storm™ Montagevejledning

KLARGØRING AF UNDERLAG

Inden montage skal der sikres at underlag er tørt og rengjort for støv, samt skal overfladen være fedtfri. Vi anbefaler at arbejdet sker ved temperatur mellem +10 – 40°C. Revner, sprækker, sømhuller og lign. forsegles op til 3 mm med membran. Over 3 mm forsegles med pu skum eller tilsvarende spændingfattigt fleksibelt materiale, alternativt bruges Storm Armeringsnet, som udlægges før påføring af membran. (max 20 mm) Bør ikke anvendes på materialer som PE, PP, PTFE samt glas.

Udstyr

Professionel airless malersprøjte der kan bruges til viscose materialer som acryl og emaljer. Som Wagner SuperFinish 33 plus samt AG14 sprøjtepistol med 2 speedtip dyse 115/421 med 90 cm dyseforlænger.

MONTERING AF MEMBRAN

Ved brug som Dampspærre skal membran påføres et minimums lag på 0,5 mm i tør tilstand. Påføres af minimum 2 gange af 0,5 mm våd tilstand total ca 1 mm = 0,5 mm i tør tilstand. Som Radonspærre skal der påføres minimum 1 mm i tør tilstand, påført minimum 2 gange. Der henvises til Bq/m³ radon i undergrunden for nøjagtig tykkelse, geografisk bestemt. Påføringsvinkel ændres ved hvert lag. Lag tykkelse kontrolleres i tør tilstand, og der anbefales altid at der udføres en vedhæftningsprøve på eksisterende materiale på byggepladsen før projekter påbegyndes.



Revner op til 3 mm forsegles



Membran påføres, minimum 0,5 mm tør Dampspærre



Revner over 3 mm med Armeringsnet



Membran påføres, to lag af minimum 0,5 mm pr. lag. tør Radonspærre